

DELISTAR Faltrollos

Montageanleitung

Die Faltrollotechnik ist mittels Deckenträgern / kleinen Spannriegeln mit angemessenem Abstand zur Wand an der Decke zu befestigen. Der erste und letzte Träger ist jeweils 5 – 10 cm am Anfang bzw. Ende der Technik zu setzen, alle weiteren Träger sind im Abstand von 50 – 70 cm zu setzen.

An die unter der Decke festgeschraubten Deckenträger ist die Faltrollotechnik anzudrücken.

Außer der Deckenmontage ist ebenfalls eine Wandmontage mittels Wandträgern möglich.