

DELISTAR Flächenvorhänge

Montageanleitung

Führen Sie den Paneelwagen seitlich in das Profil und befestigen die Endkappe.
(gilt nur für FREI VERSCHIEBBARE Flächenvorhangsanlagen / Klettband zum Raum hin)

Die Flächenschiene (2-, 3-,4- oder 5-läufig) ist mittels Spannriegel mit angemessenem Abstand zur Wand an der Decke zu befestigen. Der erste und der letzte Spannriegel ist jeweils 5 – 10 cm vom Schienenende zu montieren, alle weiteren Spannriegel sind im Abstand von 50 – 70 cm zu setzen.

An die unter der Decke festgeschraubten Spannriegel ist die Schiene anzudrücken und die Spannriegel mit einer 90 Grad Drehung einzurasten.

Außer der Deckenmontage ist ebenfalls eine Wandmontage mittels Wandwinkel mit angeschraubtem Spannriegel möglich.

Der Flächenbehang ist mit dem oben 2 cm breiten Flauschband am Klettband des Paneelwagens zu befestigen. Achten Sie darauf, daß der Behang gerade bzw. parallel zur Schiene befestigt wird.

Das Beschwerungsprofil / Unterleiste von 30 x 4 mm ist seitlich in die Tasche einzulegen.