

Kunstleder Reinigung & Pflege

Tägliche Reinigung

Regelmäßige Reinigung erhöht die Lebensdauer. Benutzen Sie dazu eine milde Seifenlauge und ein weiches, flusenfreies Tuch oder eine Handbürste.

Starke Verschmutzungen bitte umgehend entfernen. Der Gebrauch von Kunststoffreinigern ist nicht zu empfehlen.

Spezielle Reinigungsprobleme

Die folgenden Schritte werden zur Entfernung von Flecken bei Delius Colourline Kunstleder empfohlen. Viele hartnäckige Flecken können entfernt werden, wenn Sie die Reinigungsmethoden in dieser Reihenfolge anwenden.

Reinigungsmethode 1

Nutzen Sie eine milde Seifenlauge und ein weiches, flusenfreies Tuch oder eine Handbürste. Spülen Sie den Bereich mit frischem Wasser nach und trocknen ihn mit einem weichen Tuch.

Reinigungsmethode 2

Lösungsmittelhaltiges Reinigungsmittel großzügig mit einem weichen Tuch oder Schwamm auf den Fleck auftragen. Spülen Sie den Bereich mit frischem Wasser nach und trocknen ihn mit einem weichen Tuch.

Reinigungsmethode 3

Starkes, lösungsmittelhaltiges Reinigungsmittel verdünnt mit Wasser (70% Water, 30% Aceton) mit einem weichen Tuch oder Schwamm auftragen. Der Fleck sollte mit weniger als sechs mal Reiben entfernt sein. Falls nicht, hat sich die Verschmutzung bereits im Material festgesetzt und kann nicht mehr entfernt werden.

Spülen Sie den Bereich mit frischem Wasser nach und trocknen ihn mit einem weichen Tuch.

Die empfohlenen Reinigungsmittel der Reinigungsmethoden 1+2+3 sind zunehmend aggressiver. Daher empfiehlt es sich mit der am wenigsten aggressiven Methode zu beginnen.

Art der Verunreinigung	Methode 1	Methode 2	Methode 3
Spritzlack	☹	☹	☹
Kugelschreiber	☹	☹	☹
Filzstift	☹	☹	☹
Lippenstift	☹	☹	☹
Senf	☹	☹	☹
Nikotin	☹	☹	
Fett	☹	☹	
Buntstift	☹	☹	
Lidschatten	☹	☹	
Karotin	☹		
Kaffee	☹		
Tee	☹		
Blut	☹		
Urin	☹		
Obstsafte	☹		
Olivenöl	☹		
Motorenöl	☹		
Schokolade	☹		
Ketchup	☹		

Desinfektionsmittelempfehlung Colourline

Hersteller	Desinfektionsmittel
Antiseptica	Antiseptica Flächen-Desinfektion 7
	Biguacid plus
B.Braun Melsungen AG	Melsept
	Melsitt
	Hexaquart
Bode Chemie GmbH & Co.	Kohrsolin
	Dismozon pur
	Perform
	Bacillocid Spezial
Desomed AG	Desomed A 2000
	Desomed Rapid AF
	Desomed Perfekt
Dr. Schumacher GmbH	Biguanid-Fläche
	Decosept AF
Lysoform	Amocid
	Lysoform
	Lysoformin
	Lysoformin 2000
Schülke & Mayr GmbH	Gevisol
	Perform

Bitte unbedingt die Angaben des Herstellers beachten.

Diese Liste zeigt, welche Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion von Colourline Kunstleder empfehlenswert sind. Da wir keinen Einfluss auf mögliche Veränderungen der Inhaltsstoffe und die Art der Anwendung haben, können keine Garantien seitens der Delius GmbH übernommen werden.